



Драйвер необходимо устанавливать только для терминалов серии UNS-TERM-S устройств с USB-интерфейсом. Процесс установки драйвера следующий:


1. На терминале выбрать пункт меню **Настр. терминала** ► **Связь с комп.**, при этом на экране отобразится сообщение:




2. Вставить USB-кабель (USB type B) в соответствующий разъем терминала и ПК:




3. В появившемся окне установки драйвера выполнить следующие пункты:
  - а. отменить автоматический поиск драйвера в Internet:




- б. установить опцию ручной установки драйвера:






с. установить опцию ручного выбора файла драйвера:




d. выбрать тип устройства Порты (COM и LPT):




e. выбрать и установить драйвер (файл uns\_usb.inf), поставляемый на диске вместе с терминалом:




f. разрешить установку драйвера:



г. завершить установку драйвера:



4. После установки драйвера на дисплее терминала должно отобразиться сообщение о наличии связи с ПК:



При наличии такой надписи на дисплее терминал связан с ПК и возможен запуск ПО для работы с терминалом.