

Устройство печатающее

UNS-TP61.01E

Установка драйвера принтера и настройка

Ethernet-интерфейса

OC Windows 2000/XP/Vista/Seven



www.unisystem.ua

Находите на диске, который входит в комплект принтера, папку «Drivers». Заходите в эту папку и запускаете файл с названием «SetupUNS-TP». Появляется следующее окно.



Выбираете нужный Вам язык и нажимаете кнопку «ОК» и продолжаете установку.



В следующем окне нажимаете кнопку «Далее». После этого появляется окно, где выбираете «Я принимаю условия соглашения» и нажимаете кнопку «Далее». Дальше нужно выбрать модель принтера и разрядность ОС и после этого нажать 4 раза кнопку «Далее». Драйвер по умолчанию будет установлен на системный диск «С» в папку «Unisystem» или же выбрать другое место установки.

Установка	X
Printer driver installation Please choose what You want to proceed.	
O UNS-TP51.01 (x86)	
OUNS-TP51.01 (x64)	
⊙ UNS-TP61.01 (×86)	
OUNS-TP61.01 (×64)	
www.unisystem.ua	
< Назад Далее > О	тмена

После этого выбираем «Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру» и нажимаем кнопку «Далее» как показано на рисунке ниже

Мастер установки принтеров
Локальный принтер или подключение к принтеру Мастер должен знать какой тип принтера настраивать.
Выберите параметр, описывающий принтер, который необходимо использовать: Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру Автоматическое определение и установка PnP-принтера
Сетевой принтер или принтер, подключенный к другому компьютеру
Чтобы установить сетевой принтер, который не подключен к серверу печати, используйте параметр "Локальный принтер".
< Назад Далее > Отмена

Далее нужно выбрать «Создать новый порт» и указать Тип порта: «Standart TCP/IP Port», после чего нажать 2 раза кнопку «Далее»

е р установки принте иберите порт принтера Связь компьютеров с пр	ров интерами производится через порты.
Выберите порт, использу можно создать новый по	емый принтером. Если нужный порт не указан, то рт.
🔘 Использовать порт:	LPT1: (Рекомендуемый порт принтера) 💽
Примечание: Многие взаимодействия с ло выглядит примерно т	компьютеры используют порт LPT1 для кальным принтером. Разъем для этого порта ак:
 Создать новый порт: Тип порта: 	Standard TCP/IP Port
	< Назад Далее > Отмен

В появившемся окне вводим IP-адрес принтера, который можно посмотреть при распечатке тестовой страницы принтера. По умолчанию в принтере установлен IP-адрес: **192.168.123.100**. После ввода IP-адреса 2 раза жмем кнопку «**Далее**» и в конце кнопку «**Готово**»

Мастер добавления стандарт	ного порта ТСР/IР принтера 🛛 🔀
Добавить порт К какому устройству добавит	гь порт?
Введите имя принтера. IP-ад	рес и имя порта для выбранного устройства.
Имя принтера или IP-адрес:	192.168.123.100
Имя порта:	IP_192.168.123.100
	 Казад Далее > Отмена

Появляется новое окно с названием модели принтера. Продолжаем установку нажатием 5 раз кнопки «**Далее**» и завершаем установку нажатием кнопки «**Готово**»

Мастер установки принтеров		
Установить программное обеспечении Изготовитель и модель определяют, как использовать.	е принтера ие программы для принтера	
Выберите изготовителя и модель принтера. Если с принтером поставляется установочная дискета, нажимте кнопку "Установить с диска". Если принтер отсутствует в списке, обратитесь к документации и подберите совместимое программное обеспечение.		
Принтеры		
UNS-TP61.01		
Драйвер без цифровой подписи! Сведения о подписывании драйверов	(Windows Update) (Установить с диска)	
	< Назад Далее > Отмена	

Результатом нашей работы стало появление ярлыка с названием модели нашего принтера

э Серви	: Справка		
🔵 Поиск	🎼 Папки 🛄 -		
		~	🔁 Переход
۲	Canon MF3200 Series на ud1-028 0	HP LaserJet 3050 Series PCL 6 0 Готов	
3	Microsoft XPS Document Writer	Posiflex PP6800 Partial Cut v3.01 0	
*	SEWOO LKB10 - (X) 0 Готов	UNS-TP51.01 0 Готов	
	UNS-ТР61.01 0 Готов		

Теперь заходим в папку «Сетевые подключения», нажав правой клавишей мышки по иконке в правом нижнем углу монитора, как показано на рисунке ниже

	-		Y
Отключить	1		±
Состояние			٢
Исправить			Ŧ
Изменить параметры брандмауэра Windows			
		-(Ð
Microsoft Excel - 201	<u>1</u> 2,	8:59	

В открывшемся окне появилось новое «Подключение по локальной сети». Нажимаем

на нем правой клавишей мыши и заходим в «Свойства». Дальше выбираем «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажимаем клавишу «Свойства». После этого нужно выбрать «Использовать следующий IP-адрес» и ввести необходимый IP-адрес. В нашем случае это 192.168.123.101, маска подсети: 255.255.255.0 и основной шлюз: 192.168.123.1, после чего жмем кнопки «Ок» и «Закрыть»



Для изменения IP-адреса принтера и настройки под определенную сеть, используйте утилиту с названием «ETHERNET», которая поставляется на CD-диске вместе с принтером.